## **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>



東芝IH保温釜 家庭用

## 取扱説明書

II 々

形 名 [1.OLタイプ]

## RC-10PH

[1.8L タイプ]

## RC-18PH



#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

### もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お願い	4
各部のなまえ	
	6
白米/無洗米の炊きかた・すしめし	8
予約炊飯のしかた	10
早炊きのしかた	12
保温について/再加熱のしかた	13
いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ	14
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
調理のしかた	18
パン・ケーキ	,20
温泉卵・豆腐	21
お手入れ·······	22
煮沸クリーニング	22
うまくできない/故障かな?	23
エラー表示	26
仕様	26
保証とアフターサービス	27
保証書	28


	炊飯容量と炊飯時間の目安 8,12,14
ク	蒸気口をはずす/付ける 22
イ	内ぶたをはずす/付ける 22
ック	時計の合わせかた 11
検	停電したとき 26
索	リチウム電池の消耗 24
	ご相談センター27

## 安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷\*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2 を負うことが想定されるか、または物的損 害\*3の発生が想定されることしを示します。

- \* 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- \* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- \* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

#### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止、具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や 指 示 近くに絵や文章で示します。



∧は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



#### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販 売店または、東芝家電 修理ご相談センターに ご相談ください。





### 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

☆ 100V 以外で使ったり、コンセント のコンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コー  $\epsilon^{\psi \pm 0.00}$  ドを使うと火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい 使用禁止ときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



炊飯中はふたを開けたり、本体 を持ち運ばない

禁止やけど・けがの原因になります。




吸・排気口やすきまにピンや針金 などの金属物等、異物を入れない

禁止 感電・けがの原因に なります。



### 蒸気口に手や顔を近づけない

接触禁止 児にはさわらせない ようご注意ください。 また、炊飯中は蒸気 口から高温の蒸気が 出ますので注意して ください。





#### 水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

水ぬれ禁止 本体内部に水が入った場 合は、販売店または、東 芝家電修理ご相談センタ 一にご相談ください。





### 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで 使わない

禁止やけど・感電・けがの原因になります。



#### (警告つづき)



電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付いているときは、乾いた 布でふき取る

ほこりを 取る 火災の原因になり

ます。



#### 電源プラグは根元まで確実に差し 込む

差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、 無理な たばねたり、高温部に近づけたり、 扱い禁止 重いものをのせたり、挟み込んだ り、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止 感電やけがの原因になります。


## 注意



電源プラグを抜くときは、コードを 持たずに先端の電源プラ プラグを グを持って引き抜く

持って抜く 感電やショートして発火 することがあります。





プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。お手入れのときも電源 プラグをコンセントから抜いてください。



不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使わない

禁止 火災の原因になり ます。





### 専用の内釜以外は使わない

過熱・異常動作の原因になります。



### 壁や家具などの近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・ 変色の原因になります。キッチン用収納 棚などをお使いのときは、中に蒸気がこ もらないようにしてください。



### 本体を持ち運ぶときは、フック ボタンにふれない

ふたが開いてけがや、やけどの原因にな ります。また、炊飯直後などは蒸気口か ら出る蒸気に注意してください。



水のかかるところや、火気の近 くでは使わない

感電や漏電、本体 の変形や火災の原

因になります。





心臓用ペースメーカーをお使い のかたは、本製品のご使用にあ たって医師とよく相談する

相談する 本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



コードを巻き取るときは電源プ ラグを持って行う

プラグを コードがあたって 持って行う けがをすることが

あります。





使用中や使用後しばらくは、高 温部(内ぶた・蒸気口・内釜・ 接触禁止 放熱板など) にふれない



### お手入れは本体が冷えてから行う

高温部にふれると、やけどの原因になり 冷えてから ます。とくに蒸気口は、蒸気があたった り、中に熱い湯がたまっていたりしてや けどをするおそれがあります。

やけどの原因になります。



#### ハンドルを持って振らない

ふたが開いてけがや、やけどの原因にな ります。

# | 各部のなまえ

## お願い

#### 次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- ・吸・排気口をふさぐようなところ。(壁から 10cm 以内の場所、紙・布・アルミ箔 じゅうたん・ビニール袋などの上)
- ●傾いているところ。
- ●直射日光があたるところ。
- ●油などが飛び散るところ。
- ■蒸気がこもるところ。

#### おかゆ・玄米は水が多いため、白米・無洗米・ 早炊きコースで炊かない

ふきこぼれ・故障の原因になります。 設定を守って炊いてください。

#### 水位目盛より水を増やしすぎない

ふきこぼれ・故障の原因になります。 目盛に対して 2mm 以内が目安です。

#### 空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

#### 内釜をガス火にかけたり、電磁調理器などに 使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

#### みそ汁、カレー汁などの汁物は保温しない 白米以外のご飯の保温はしない

ふきこぼれたり、内釜が腐食する原因になります。

#### 水滴、異物は必ずふきとる

内釜の外面や温度センサー、内ぶたパッキンなどに 異物がついたままで使うと、うまくご飯が炊けなかったり、故障の原因になります。

#### ふきんなどをかけて蒸気口をふさいだり、蒸気 口の近くに物を置かない

故障や、ふた・蒸気口の変形や変色の原因になり ます。

#### 炊飯・保温・本書記載の調理以外の用途に使 わない

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になります。

#### 磁気に弱い物を近づけない

記憶が消えたり、雑音が入ることがあります。

- ●磁気カード/磁気テープ類キャッシュカード・自動改札定期券 カセットテープなど
- ●無線機器

テレビ・ラジオ・電話など

## 本体や本体のまわりは清潔にしてご使用ください

本体には機能・性能を維持するための吸・排気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になることがあります。

# 誤って商品を落下させたり、本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが生じたときは使用を中止し、販売店に点検、修理を依頼してください

#### 内釜を傷めない


内釜内面のフッ素樹脂加工に傷がついたり、塩分や酢がフッ素樹脂被膜から浸透すると、はがれやふくれが生じる原因になります。

- スプーンや食器などかたいものを入れない。また、食器の洗いおけとして使わない。
- ●金属たわし・ナイロンたわし・クレンザーなど で洗わない。
- ●白米以外(炊込みご飯など)は保温しない。
- ●調味料を使った場合は保温せず、すぐに洗う。
- ●内釜の中で酢を使わない。

- たたいたり、こすったりしない。
- ●泡立て器などでお米を洗わない。
- ●付属のしゃもじを使う。
- ●金属製のおたまやスプーンなどのかたいものを 使わない。
- お米に混じっている異物 (石など) を取りのぞいてからお米を洗う。


ご使用にともない樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

## 各部のなまえ



### 操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



●電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の 時計を動かします。(リチウム電池が消耗したら……24ページ)

5秒後に自動で保温になり

ます。

## 準備のしかた

#### 基本的な手順

お米を計る

【良い例】







- ◆ 付属の計量カップで計ります。 すりきり 1 カップ=約 180ml (約 1 合)
- 料理用の計量カップ (200ml) や計量米び つでは、誤差がでることがあります。

## お米を洗う






水が澄むまで手早く

- ①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混 ぜ、すぐに水を捨てます。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま でくり返す。
- 内釜でお米を洗えます。 (泡立て器などは使わない)

## 水加減する




水位目盛を選び、お米のカップ数まで

- お米は平らにならし、水平な場所で合わせます。
- お好みにより、水の量を増減してください。 水を少なくするとかために、多くするとやわ らかめになります。

水位目盛は ……… 9.15ページ


## 異物・水滴をふきとる



異物・水滴が付いていると、うまく炊けない・ ふたが閉まらない・蒸気もれなどの原因にな ります。

左図の箇所を確認してください。

## 内釜をセットしてふたを閉め、 電源プラグを差し込む



内ぶたと蒸気口を付け忘れないでください。

- → 白米 / 無洗米の炊きかた … 8ページ
- ➡️早炊きのしかた ………… 12ページ
- ➡予約炊飯のしかた ……… 10ページ
- ➡いろいろなご飯の炊きかた … 14ページ

## おいしいご飯のコツ

### お米は付属の計量カップで計る



- 料理用の計量カップ (200ml) は使わないでください。
- 計量米びつでは誤差がでるこ とがあります。

## **2** 水が澄むまで、手早くやさしく洗米

- ●ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、 お湯を使って洗わないでください。
- ●お米を割らないように、お米どうしを軽く すり合わせるようにやさしく洗いましょう。 (割れ米はべちゃつきの原因)

## **|お好みにより、水の量を増減**

● 目盛に対して 2mm 以内を目安に増減。 多すぎるとふきこぼれたり、少なすぎ るとうまく炊けないことがあります。

お米の種類	水加減
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

長く浸すとやわらかめになったり、 こげやすくなったりします。

## 炊きあがったら、すぐほぐす

- 保温中もときどきほぐしましょう。
- ●ご飯が少なくなったら、 ご飯粒を寄せて中央に盛 るようにしてください。
- 保温は 24 時間までにし てください。



## | ご使用後はすぐに内ぶた・蒸気口・ 内釜を洗って清潔に保つ

- ●汚れたままにしておくと、においの原因に なります。
- ●洗った後は水分をふき取り、ふたの蒸気口 取り付け部に水分が付いている場合もふき とってください。

#### ご飯を入れたまま保温を切って、そのま ま放置しないでください。

保温機能を使わずにご飯を保存すると、 においの原因になります。

#### お米を買うとき

精米日付が新しいもの を選び、2 週間 ~ 1 ヶ月くらいで食べきれ / 底 る量を買いましょう。



#### お米の保存

涼しく暗い所が適してい ます。

密閉容器などに入れて、 酸化を防ぎましょう。



#### お米はさまざま

銘柄の他、産地や保存のしかたによっても、 お米の状態は異なります。 水の量を変えて調整してみましょう。

#### お米のザル上げ

洗米後のザル上げ 放置は避けましょ う。



#### 炊飯に適さない水





ぱさつき かたいご飯丿

べちゃついたご飯

#### 水の温度

おいしく炊くために、 水温は30℃以下に してください。 夏場の予約炊飯のと きなどは、冷水をお すすめします。



## 白米/無洗米の炊きかた・すしめし

2 ぐ炊飯 を押すと、炊飯を開始

炊きあがると「♪ピー」音が5回鳴り、 自動で保温になる

ず すぐにご飯全体をよくほぐす

● 保温は 24時間までにしてください。

炊きわけキーを押すたびに、ふつ う→しゃっきり→やわらかの順で 選択が変わります。

●〈白米〉〈無洗米〉が選択されているときに、炊きわけメニューが選べます。

(〈炊込み〉などが選択されているときは選べません。

コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米→炊込み…の順で選 択が変わります。

表示部に◀が表示して5秒経つと、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押してください。

● 白米を使うときは、〈白米〉に ●を合わせなおします。

● 〔炊飯ランプ〕が点灯します。

● むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊きあがりまでの残時間 を表示します。(13~15分)

● [保温ランプ] が点灯し、保温経 過時間を表示します。

### 使用後は 切キーを押して、電源プラグを抜く

#### ■炊飯容量(カップ)

	白米・無洗米	すしめし	
1.0L タイプ	$0.5 \sim 5.5$	1 ~ 5.5	
1.8L タイプ	1~10	2~10	

#### ■炊飯時間の目安

やわらか	ふつう	しゃっきり	すしめし	
50~65分	45~58分	35~50分	45~55分	

### 白米/無洗米は3種類の炊きわけメニューから選べます

■お好みで

やわらかめ かため

やわらか

**やわらかく** ほんのり甘いご飯 (古米におすすめ) かつう

かたさと粘りの バランスがよいご飯 しやつきり

しゃっきりと **歯ごたえのあるご飯** (新米におすすめ)

■お米の銘柄 次のようにおすすめします。

かたい炊きあがりになりやすい米 <

やわらか

きらら 397 むつほまれ ほしのゆめ 日本晴 つがるロマン など ふつう コシヒカリ ササニシキ

ひとめぼれ あきたこま ヒノヒカリ キヌヒカリ はえぬき ブレンド米 粘りがでやすい米

しゃっきり

魚沼産コシヒカリ ミルキークイーン など

お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。 かたいとき → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。

- 水加減は、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に増減してください。
- ●お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。
- 産地や栽培方法、気象条件などによって、お米の性質は変わることがあります。

#### 無洗米は…

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませてください。白く濁るときは、1 ~ 2 回すすぐ ことをおすすめします。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目感は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に設定して炊飯してください。

**すしめしは…** 次のように水位目盛やコースを合わせます(詳しい作りかた…17ページ)

- 白米を使うとき …… 水位目盛「白米すし」、コース〈白米〉、炊きわけ〈ふつう〉
- 無洗米を使うとき … 水位目盛「無洗米すし」、コース〈無洗米〉、炊きわけ〈ふつう〉

#### 雑穀類を混ぜるとき…

- 炊きわけメニューは 〈やわらか〉 をおすすめします。 その他、お使いの雑穀類の説明書もご覧ください。
- 雑穀類を炊いた後はとくに蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

#### 水に浮くような雑穀類を混ぜるとき…

● 2 ~ 3 時間浸して雑穀類がしずんでから炊飯します。 (蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因) 炊飯量

1.0L …… 3 カップまで 1.8L …… 5 カップまで

Q

## 予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使いわけできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

#### 現在時刻が合っているか確認します ● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊きあがりません。 ◯☆☆)を押す ● 予約キーを押すたびに (予約1) 予約時刻に変わる と(予約2)の表示が変わります。 (表示) '•MM' 〔予約ランプ〕と〔炊飯ランプ〕 が点滅します。 で炊きあがり時刻を合わせる 10分単位で設定できます。 ● 時・分キーは押したままでいると 早送りになります。 炊きあがりの時刻 ● 予約時刻を記憶するので、同じ予 1-1/215 時計は24時間表示 約時刻のときは省略できます。 朝7時は …… 7:00 夜7時は… 19:00 【朝7:30 にセットするとき】 ● 〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラ を押す 予約完了 ンプ〕は消灯します。 ● 炊飯キーを押さないと、「♪ピッ ➡ 予約時刻になると炊きあがります ピッピッピットとお知らせします。 (予約が完了していません) コースを選ぶとき (白米)⟨無洗米⟩⟨玄米⟩⟨おかゆ⟩ の予約ができます。 を押す前に、(コース)や ● 玄米・おかゆは必ずコースを合わ せてください。 欠きわけで選ぶ

#### ■ 予約を取り消すとき、操作を間違えたとき



を押す

〈玄米〉〈おかゆ〉の予約を設定しなおすときは、 再度コースも選び直してください。

/他のコースで炊くと、ふきこ /

「ぼれ・やけどの原因

#### 予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14 時間以上の予約はしない。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。 (玄米は2時間以内、おかゆは1時間20分以内)

#### 〔予約1〕と〔予約2〕の使いわけ

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

#### お知らせ

- ●予約炊飯をすると、ご飯が少しやわらかめに炊きあがります。お好みにより、水を少なめにしてください。
- ●予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊きあがるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランプ〕が点滅したり、炊きあがりまでの残時間を表示しません)
- 予約中に時計合わせキーを押すと表示は現在時刻になり、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知ら せします。
- ♪ピロロ(5時間)、♪ピッ(1時間)、♪ピピッ(始めと終わりの合図)
- ●内釜がセットされていないと予約できません。
- 室温や水温が低いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。(予約時刻を過ぎると炊き あがりまでの残時間を表示します。むらし前に予約時刻になった場合は現在時刻を表示します)

時計の合わせかた 時計は24時間表示(夜12時…0:00/届12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、(②) を押す 表示が点滅。
- (時!:分)**で時刻を合わせる**

押したままでいると早送りになります。

(②) を押すと完了 表示の点滅が止まる。 ●時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ 12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー

00分 ……… ♪ピロロ

10

## 早炊きのしかた

白いご飯を早く炊きたいときにお使いください。 〈白米〉と〈無洗米〉の早炊きができます。「炊きわけ」はできません。



●〈白米〉〈無洗米〉が選択されてい るときに、早炊きができます。 /〈炊込み〉などが選択されて

いるときは、早炊き操作を受 ∖け付けません。

- むらしになると〔早炊きランプ〕 が点滅し、炊きあがりまでの残時 間を表示します。(9分)
- 〔保温ランプ〕が点灯し、保温経 過時間を表示します。
- 保温は 24時間までにしてください。

使用後は 切キーを押して、電源プラグを抜く

炊きあがると「♪ピー」音が5回鳴り、

づり すぐにご飯全体をよくほぐす

#### ■ 無洗米を使うとき

自動で保温になる



□ コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米→炊込み…の順で選 択が変わります。

表示部に◀が表示して5秒経つ と、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

● 白米を使うときは、〈白米〉に を合わせなおします。

### 早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、 やや水っぽい炊きあがりになることがあります。気になるとき はあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむ らしてください。

炊飯量

4カップまで(1.0Lタイプ) 6カップまで(1.8Lタイプ)

●次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米:無洗米以外のお米

#### ■炊飯容量(カップ)

	早炊き
1.0L タイプ	0.5 ~ 4
1.8L タイプ	1~6

#### ■炊飯時間の目安

〈白米〉早炊き	(無洗米) 早炊き
23~40分	28~45分

## 保温について

ご飯が炊きあがると自動で保温になります。 保温をやめるときは切キーを押してください。

#### 切状態から保温にしたいとき

を1回押し、 ◀を〈保温〉に合わせる



5 秒後、自動で保温



保温経過時間を表示[ 1 時間]

- 表示部に ◀が表示して 5 秒間 どのキーも押さな いと、自動で保温になります。
- 時計合わせキーを押している間は現在時刻を表 示します。

#### お知らせ

- ●次のような保温をしない。
- ・24 時間以上の保温
- ・白米以外の保温(炊込みご飯、発芽玄米、おかゆ、おこわ)
- しゃもじを入れたままの保温 (雑菌が入り、においの原因)
- ・冷えたご飯の保温 (腐敗の原因)
- ●ご飯を入れたまま、保温を切らない。(腐敗の原因)
- ご飯が少なくなったら、ご飯粒を寄せて中央に盛るよ うにしてください。少量の保温は、底のご飯が乾燥し てかたくなることがあります。
- 炊飯のたびに内ぶた・蒸気口をはずして洗い、水分を よくふきとってください。(変色・腐敗の防止)
- 内釜を取り出すと、自動的に保温をやめます。


## 再加熱のしかた

保温中のご飯を再加熱して、あたためます。

保温中のご飯をほぐして、 ふたを閉める



◯炊飯 を押すと、再加熱を開始



ブザーが鳴ったら終了 (保温に戻る)

●再加熱中は、完了までの残時間を表 示し、〔保温ランプ〕は点滅します。

#### お知らせ

- 再加熱を途中でやめるときは、炊飯キ 一を押してください。保温に戻ります。
- ご飯の量が多すぎると十分にあたたま りません。(内釜の半分以下を目安に)
- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す (乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱 (腐敗の原因)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌 にそって大さじ 1~2杯の打ち水をす ると乾燥がやわらぎます。



保温中、表示が点滅したら、保温を中止してください。

● 長時間保温は、ご飯のべちゃつき・におい・変色の原因。 (30時間以上で表示が点滅)

#### 保温のコツ

- ●炊きあがったら、すぐにご飯をほぐしてください。(余分な水分を逃がし、固まり・べちゃつき防止)
- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。ま た、ときどきご飯を混ぜてください。
- 「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊込みご飯」などは、保温しないでラップに包んで冷 凍庫で保存することをおすすめします。

## いろいろなご飯の炊きかた・ぉゕゅ

操

## 1 コース保温

#### で炊飯コースを選ぶ



を押すと、炊飯開始

コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米→炊込み…の順で選 択が変わります。

表示部に◀が表示して5秒経つと、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押してください。

- かたさの炊きわけ、早炊きはできません。
- ●〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊きあがりまでの残時間 を表示します。(10~ 15分)

自動で保温になる

店 田 ※ は

切キーを押して、電源プラグを抜く

#### お願い

- ●「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。 特に早炊きはしない。(ふきこぼれ、異物の詰まりによる変形・破損の原因)
- 保温はしない。(ご飯の変質、内釜腐食の原因)
- 具を入れたり、白米·無洗米·玄米以外のお米は、予約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

#### ■炊飯容量(カップ)

	炊込み	炊きおこわ	玄米	発芽玄米・分づき米	全がゆ	5分がゆ
1.0L タイプ	1~4	2~4	1~4	1~4	$0.5 \sim 1.5$	0.5 ~ 1
1.8L タイプ	2~6	3~6	1~8	2~8	1~3	0.5 ~ 1.5

#### ■炊飯時間の目安

炊込み	炊きおこわ	玄米	発芽玄米	おかゆ
50~55分	50~55分	100~120分	55~60分	60~85分

炊込みご飯 詳しい作

詳しい作りかた…16ページ

コース水位目盛お米炊込み白米白米

炊飯量: 4 カップまで (1.0L タイプ) 6 カップまで (1.8L タイプ) 炊きおこわ。

詳しい作りかた…16ページ

コース水位目盛お米炊込みおこわもち米<br/>うるち米

もち米 2 カップに対し、うるち米 1 カップの割合で 炊いてください。

## 玄米ご飯

コース	水位目盛	お米
玄米	玄米	玄米

玄米は白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

## 発芽玄米ご飯・分づき米。

コース	水位目盛	お米
発芽玄米	白米	発芽玄米 白米

おすすめ割合:白米2カップ・発芽玄米1カップ

炊飯量: 4 カップまで(1.0L タイプ) 8 カップまで(1.8L タイプ)

●分づき米もコースを〈発芽玄米〉に合わせます。

おかゆ。 コースキーを押して〈おかゆ〉に合わせてから、炊飯キーを押してください。

コース	水位目盛	お米
おかゆ	全がゆ 5分がゆ	白米

U

必ずコースを〈おかゆ〉に合 わせて炊いてください

他のコースで炊くと、ふきこぼれ・故障の原因になります。

5 分がゆは全がゆより水分の多いおかゆになります。 お米は白米を使ってください。玄米ではうまくできません。

- ●「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れない。(蒸気口がつまり、蒸気もれ·変形·破損の原因)
- 塩などの味付けは炊きあがってから。(はじめから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水量・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

## お料理メニュー

- お米の計量は付属のカップで。(1 カップ=約 180ml /約 1 合)
- ◆大さじ1 = 15ml、小さじ1 = 5mlです。

## 五目ご飯

## 6 カップまで (1.8L タイプ)

4 カップまで(1.0L タイプ)

### 材料 (4人分)

米……… 3 カップ にんじん……… 60g ゆでたけのこ…… 60g 干ししいたけ…… 2枚 鶏むね肉……… 60g 油揚げ…… 20g(約1/2枚)

酒 ……… 大さじ3 塩 ……… 小さじ1 しょうゆ … 大さじ1 即席だしの素 …… 小さじ1/2

しいたけのもどし汁

**1** 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に30分浸す。

炊込みご飯

2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。

3 浸した米をザルにあげ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。



米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



- **5** コースキーで〈炊込み〉を選び、 炊飯を押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

## 赤飯

### 材料(4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米) … 1カップ ささげ(またはあずき) …………50g #は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に2時間浸す。

炊きおこわ

4 カップまで (1.0L タイプ)

6 カップまで(1.8L タイプ)

2 ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新しい水で7~8分通りやわらかくなるまで煮て、ささげと煮汁に分けて冷ます。

3 浸した米をザルにあげ、内釜に米を入れる。冷ましたささげの煮汁を加え、「おこわ」の水位目盛3まで水を入れてよく混ぜ合わせる。

**4** 米の上に煮たささげをリング状にのせ、ふたを閉める。

● もち米 2 カップに対し、

合で炊いてください。

うるち米1カップの割

**5 コース**キーで**〈炊込み〉**を選び、 **炊飯**を押す。

**6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

### 炊込みご飯のコツ

- ●炊飯量は少なめにします。
- ◆たっぷりの水に約30分程度浸してから、ザルにあげて 水気を切ります。
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜます。
- ■具は小さめに切り、米1カップあたり70gまでにして、 米に混ぜないで米の上にリング状にのせて炊きます。(乾燥豆は米1カップあたり30gまで)
- 青菜は最初から入れず、ゆでた青菜を炊きあがってから加えます。(蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

### お願い

- 保温はしない。(ご飯の変色・内 釜腐食の原因)
- ■早炊き・予約炊飯はしない。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合、うまく炊けないことがあります。

## 玄米の炊込みご飯

#### 材料(4人分)

玄〉	₭⋯⋯⋯ 3 カップ
11/	√こん·····50g
	ぼう30g
ゆる	でたけのこ50g
	「酒 大さじ 1
Α	塩 小さじ <sup>2</sup> /3
	しょうゆ … 大さじ 1
	_ みりん 大さじ 1

- 玄米はさっと洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 2 れんこんは皮をむいていちょう 切り、ごぼうはささがきにし、 共に水につけてアクを抜く。
- 3 たけのこはうす切りにする。
- **4** 1 の米と A を内釜に入れ、「玄 米」の水位目盛3まで水を入れてよく混ぜ合わせる。
- **5** 米の上に**2**と**3**をリング状にのせ、ふたを閉める。

#### 玄米の炊込みご飯

3 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **6** コースキーで〈玄米〉を選び、 炊飯を押す。
- 7 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

## すしめし

### 材料(4人分)

米…………… 3 カップ 合わせ酢(混ぜておく) 「酢 ………… 大さじ 6

「酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2¹/2 塩 …… 小さじ1¹/2

- #は水が澄むまで手早く洗い、「白米すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。
- 2 コースキーで〈白米〉、炊きわけキーで〈ふつう〉を選び、炊飯を押す。
- **3** 酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊きあがったご飯をすしおけに移す。
- **4** 合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

#### **すしめし** 5.5 カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8L タイプ)

## Cooking Memo

- 水のかわりに冷ました昆布だしを使うと、うまみが増します。 (昆布を入れて炊くときは、お 米の上にのせる)
- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によくしみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。

## 調理のしかた

19~21ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。 内釜が腐食したり、においがついたり、ふきこぼれなどによる故障の原因になります。

「各メニューの詳しい作りかた ······ 19 ~ 21 ページ `

### 基本的な操作のしかた

## で調理コースを選ぶ



- ●〔炊飯ランプ〕が点滅します。
- 一定の温度を保つ調理コースです。 〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉…… 約115℃ 〈温泉卵〉 ……約70℃ 〈豆腐〉……約75℃

表示部に◀が表示して5秒経つ と、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

● 60 分まで 1 分単位で設定できま

になり、10分単位で進みます。

す。

## で調理時間を設定する



【調理時間60分の例】

- ◆キーを押したままでいると早送り

## を押して、調理を開始

調理温度になると表示部 の時間が減り始めます。

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- 実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

電源プラグを抜き、お手入れ をする(22ページ)

### 「♪ピー」音が5回鳴ったらできあがり 自動で切になります

## お知らせとお願い

- 予約はできません。
- 19~21ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりできあがりは変わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いください。(内釜キズ防止)
- 内釜の外面・温度センサーなどに異物が付いていないか確認してください。
- 調理直後は内釜が熱いので、乾いたなべつかみなどを使用して内釜を取り出してください。
- 調理後、内釜の中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内釜腐食・発酵過剰の原因)
- においがつきやすくなるので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(22 ページ)

## シンプル丸パン

最大量 強力粉 200g まで (101/181タイプ)


#### 材料

	「強力粉
	ドライイースト 小さじ 1 <sup>1</sup> /3 (4g)
А	砂糖 小さじ2
	└塩·················· 小さじ²/₃
	牛乳 ······ 130ml
	バター(食塩不使用) 20g

作りかた … 白くてしっとりしたパンになります。

- Aをふるってボウルに入れる。
- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 1 に 2 を加えて菜ばしで さっくり混ぜ合わせてひ とかたまりにし、台の上 に出してつやのある生地 になるまで手で十分にこ ねる。(約10分)





- 《一次発酵》 コースキーで〈パン発酵〉 を選び、分キーで調理時間 45分~50分に設定して、 スタートを押す。
- 《フィンガーテスト》 ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだ あとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足の

ときは、発酵時間を追加する。





し、さらに 10 分焼いてください。

#### 《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



#### 《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

- 《二次発酵》
- コースキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで30 分~40分に設定して、スタートを押す。
- **10** ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- 《焼成》
  - **蒸気口**をはずす。**コース**キーで**〈焼き〉**を選び、 分キーで 40分~45分に設定して、スタートを 押す。
- ↑ ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使ってパン を取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取 り出しやすくなります。
  - ※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返

### フィンガーテスト(発酵状態の確認)

# 発酵不足のとき

## 指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。



### 発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ

パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

# 調理の + /温泉卵

## ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.0L/1.8L タイプ)

#### 材料

薄力粉………120g ベーキングパウダー ……小さじ 1/2 卵-------4個 グラニュー糖………100g バニラオイル………少々 溶かしバター…… 30g 牛乳······ 30ml あんずジャム(裏ごしする) ················ 大さじ 4 (80g) アイシング 「粉糖 ······ 50g レモン汁 ··········· 小さじ 1 ½2



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)をうすくぬる。
- ボウルに卵を割り入れ、 グラニュー糖を加え、泡 立て器で軽く混ぜて湯せ んにかけ、卵液の温度が 人肌くらい(約40℃)



になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラオイルを 2~3滴加える。



3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを 2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ



- **5** 溶かしバターと牛乳を**4** へ散らす様に全体に振り 入れ、手早く混ぜる。
- **6** 内釜に**5**を流し入れ、1 ~2回たたいて空気を抜き、内釜を本体に入れて ふたを閉める。
- **コース**キーで**〈焼き〉**を選び、分キーで **40** 分に 設定して、スタートを押す。
- **8** ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。 竹ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- **9** なべつかみなどを使って内釜を取り出す。ケーキ クーラーをかぶせて逆さにし、ケーキを取り出し て粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてか らアイシングを上からたらして表面を乾かす。

## Cooking Memo

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をし っかりふきとっておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- ●できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

## 温泉卵

## 材料

卵-------4個 水……… 卵がかぶる程度 うまだし(下記参照) わさび…………適宜 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。

つ コースキーで 〈温泉卵〉を選び、 分キーで 20分~ 25分に設定 して、**スタート**を押す。

ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れ、うまだしをかけてわ さびを添える。



6 個まで(1.0L タイプ)

8 個まで(1.8L タイプ)

最大量

#### うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ2、しょう ゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削 りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。 火を止め、5分ほどおいてこす。

## Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとか ためになります。
- 次の場合はやわらかめになります。
- ・卵の数が少ない/水の量が多い
- ・卵の温度/水温が低い

に全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

- ・卵が大きい
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

## やわらか寄せ豆腐

#### 材料

無調整豆乳(大豆固形分8%以上) ..... 500ml にがり…… 分量はにがりの説明 書に従ってください 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないよう

**2** コースキーで〈豆腐〉を選び、分キーで 50 分~ 55 分に設 定して、**スタート**を押す。

ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を 別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

## Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- ●スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

最大量

豆乳 500ml まで (1.0L/1.8L タイプ)

## お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清 潔にしてください。 内ぶたやパッキン・蒸気口の水分を十分にふきとってください。

## **!** 注意

お手入れは、必ず電源 プラグを抜き、本体が 冷めてから行う (やけどの原因)

## 次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 内ぶた・蒸気口はアルミ製のため、食器洗 い乾燥機用洗剤で変色することがあります。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷がつきやすいもの

#### 内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ立て


スポンジと台所用中性洗剤で洗う 調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

#### 本体・温度センサー

かたくしぼったふきんで 異物や汚れをふきとる

- ●丸洗いしない、水をかけない (操作部、ふた)、水を入れな い (庫内)。
- 放熱板パッキンを無理に引っ 張らない。(はずせません)

たふきんでふきとる。



### フックボタンのすきま 吸・排気口

綿棒などで異物やほこりを とる



### 蒸気口

炊飯の たびに お手入れ

## はずす



温度センサーにご飯粒などがこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、かたくしぼっ

#### 付ける つば部を凹みに合わせて押し込む



## 開ける 蒸気口 キャップ

閉める カチッと音が

するまで回す

#### 内ぶた 炊飯の たびに お手入れ









①内ぶたの凸部をふたのあなに差し込み、 ②ふたをつかむように押し込む

内ぶたが付いてないと、ふたが閉まりません。(付け忘れ防止のため)

### においが気になったら 煮沸クリーニング

- 2 コース・メニューキーで〈白米・ふつう〉に設定し、炊飯キーを押す
- **3** 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら残った湯を捨 てて、内ぶた・蒸気口・内釜などの各部をお手入れする
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

## うまくできない/故障かな?

- 修理を依頼する前に、23~26ページをお調べください。お調べいただいてもわからないときは、 東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(27ページ)
- その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに修 理をご依頼ください。(27ページ)

こ	んなとき	<b>原因 / お調べいただくこと</b> (参照ページ)		
**** *** *** *** *** ** ** ** ** ** **				
	かたい ぱさつく	<ul><li>水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。</li><li>● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?</li></ul>		
	<b>こげる</b> ※うすいキツネ色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。  ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。  ● 無洗米を炊いたとき。 1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。  ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。		
	<ul> <li>庫内があたたかいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。</li> <li>早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊きあがります。(12ページ)</li> <li>温度センサー・内ぶたパッキン・内釜のふちに異物が付いていませんか?(6ページ)</li> <li>内釜が変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか?</li> </ul>			
	<b>炊込みご飯が</b> うまく炊けない	<ul><li>● 炊飯中に停電がありませんでしたか?</li><li>● 具をお米に混ぜていませんか?</li><li>その他、「炊込みご飯のコツ」(16 ページ)をご覧ください。</li></ul>		
保温のご飯が	変色する におう	<ul> <li>次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みで飯、発芽玄米、白米以外ので飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま</li> <li>長時間の予約炊飯をしていませんか?(11 ページ)</li> <li>本体が汚れていませんか?とくに内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふきとってください。(22 ページ)</li> <li>保温が途中で切れていませんか? 保温が途中で切れていませんか? 保温中に内釜を取り出した、誤って切キーを押した、長時間の停電により電源が切れた</li> <li>洗米が不十分ではありませんか?</li> </ul>		
	乾燥する かたくなる	<ul> <li>●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?(しっかりふたが閉まっていない)</li> <li>●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> <li>●蒸気口は確実に付いていますか?</li> <li>●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか?</li> <li>●少量の保温は底のご飯が乾燥してかたくなることがありますので、ご飯粒を寄せて中央に盛るようにしてください。</li> </ul>		
	べちゃつく	● ご飯粒が内釜側面に残らないように中央に寄せて、ときどきご飯をまぜてください。		

(つづく) 23 22

## うまくできない/故障かな?

こ	んなとき	<b>原因 / お調べいただくこと</b> (参照ページ)
炊飯中	<b>蒸気がもれる</b> ※炊きあがってから確認 してください。	<ul><li>●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか?(6ページ)</li><li>●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?</li><li>●内ぶたは確実に付いていますか?(22ページ)</li></ul>
· 炊飯後	ふきこぼれる	<ul><li>● お米が少なかった。水が多かった。洗米が不十分。</li><li>● おかゆや玄米を白米コースで炊いた。</li><li>● 温度センサーに異物が付いていませんか?</li><li>● 蒸気口の中は汚れていませんか?</li><li>● 蒸気口・内ぶたが付いていなかった。</li></ul>
	内釜に薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	●かまど炊き本来の、ご飯を包み込んで炊きあげる炊飯方式のためです。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	りません。
	ふたを開けると水滴が 落ちる	あります。気になるときはふいてください。
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	<ul> <li>● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。</li> <li>● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。</li> <li>● 現在時刻が違っていませんか?リチウム電池が消耗していませんか?(24ページ)</li> <li>● 室温や水温が低いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。</li> <li>● 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか?</li> <li>● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?</li> </ul>
操作・	ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない	<ul><li>●内ぶたは確実に付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。(22ページ)</li><li>●フックボタンのすきまや枠などに異物が入っていませんか? (22ページ)</li></ul>
表示	キー操作ができない	<ul><li>●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?</li><li>●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (26ページ)</li><li>● 〈パン発酵〉などの調理コースが選択されているときに、予約キーを押しても受け付けません。</li></ul>
	使用中に ランプが消えている	<ul><li>●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。</li><li>●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。</li></ul>
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。(13ページ)
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。 電池の取り替えは、お買い上げの販売店にで依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。

こ	んなとき	▶ 原因 / 処置のしかた
調理	調理時間が長い 設定時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	うまくできない	<ul> <li>材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、調理時間を変えてください。</li> <li>次の場合はうまくできないことがあります。         ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(24ページ)、         温度センサーに異物が付いている、内釜が変形している、         できあがったものを内釜に入れたままにした、停電があった(26ページ)</li> </ul>
/\°	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。
ン	- 4 T MD / 10H-/	● 発酵時間が長すぎた。粉が古かった。
	表面がベタつく	●焼きあがったらすぐに取り出してください。
	パンの断面がつぶれる	●人肌まで冷ましてから切ってください。
	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。
ケーキ	ふくらみが悪い	<ul><li>●泡立てるときは器具に付いている水分や油分をしっかりふきとってください。</li><li>●卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。</li><li>●粉を合わせた後、混ぜすぎると泡がつぶれます。</li></ul>
	きめが粗く、粉っぽい	●粉をふるって、粉がなじむまで混ぜてください。
	中央が沈む	● 卵を泡立てすぎたり、生地を内釜に入れたときに空気を抜かなかった。
	上面に焼き色がつかない	<ul><li>●保温釜で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に焼き 色がつきません。</li></ul>
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってできあがりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	<ul><li>● 水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。</li><li>● 調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分 8%以上の、無調整豆乳をお使いください。</li><li>● 豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。</li></ul>
その	使用中に音がする	● 「ブーン」はファンの回転音、「ジー」は通電音、「シュー」は蒸気音です。 (故障ではありません)
他	プラスチックなどの においがする	● 使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。 → 気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(22 ページ)
	内釜外面の塗装が傷つ いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷ついたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中・調理中に ブレーカーが落ちた	● 他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことが あります。単独のコンセントをお使いください。

次の場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。(27ページ)

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- ●誤って内釜・内ぶたを落としたり、ぶつけたりして変形・破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

## エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 表示の解除
	<ul><li>●本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。</li><li>●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。</li></ul>	処置後、電源プ ラグを差し込み 切 (切) を押す
	<ul><li>■温度センサーや内釜の底についているご飯粒などの異物を取り除いてください。</li><li>●水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)</li></ul>	(エラー表示解除)
[ [ [ ] ]	<ul><li>■電源が 200V 用コンセントではありませんか?</li><li>→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。</li></ul>	庫内・内釜を人肌程 度まで冷ましてから 再開してください。
F [	<ul><li>● 故障の表示です。</li><li>→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。</li></ul>	

## 停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊きあがりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

## 什樣

形名		RC-10PH	RC-18PH	
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力	(炊飯)	1100W	1300W	
消費電力(保温)		平均 22.1W	平均 26.8W	
	幅	26.7cm	29.7cm	
外形寸法	奥行	34.5cm	37.8cm	
	高さ	20.0cm	23.1cm	
本体質量		3.6kg	4.5kg	
コードの長さ		1.0m	1.0m	

形名	RC-10PH RC-18PH		
方式	IH		
最大炊飯容量	1.OL	1.8L	
区分名	В	D	
蒸発水量	43.3g 40.0g		
年間消費電力量	102kWh/年 152kWh/		
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	190Wh	242Wh	
1 時間当たりの 保温時消費電力量	22.1Wh	26.8Wh	
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.89Wh	0.89Wh	
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.73Wh	0.73Wh	

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に 基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米・ふつうコースの時の電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

#### 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

### 保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

● 23 ~ 26 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代|修理に使用した部品代金です。

/= £1	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	(	)	

#### 長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●内釜・ふたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

#### 東芝IH保温釜保証書

#### 持込修理

形	形名 RC-10PH, RC-18PH	
<b>★</b> お	ぶりがな 名 前	様
客様		
	電市外市内番号	呼
保証期間	な 本体 1 年 ★お買い上げ日   内盆内面フッ素樹脂加工3年	から
★ご販売店	住所·店名 電話	

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ)下記の使い方をした場合の内釜内面フッ素樹 脂加工のふくれ、はがれなど。
  - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
  - ・内釜の中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部